




Схема подключения ZONT ZTC 900

подробное руководство по установке доступно для скачивания на сайте zont.online (страница «Поддержка. Техническая документация»)



*Импульсный сигнал о статусе двигателя (тахометр, форсунка) может быть подключен только к входу 4